

MICRO CARGADOR para Electrificadores Solares Compactos

PICANA®

RECARGA DE LA BATERIA INTERNA

La batería incorporada de los electrificadores Solares Compactos PICANA® puede ser recargada, por una batería (de 12 Volts) externa, sólo con el “MICRO-CARGADOR” para SOLARES COMPACTOS PICANA® .-opcional- (Art. MC001)



Conecte los cables del MICRO-CARGADOR a través de sus clips a la batería externa de 12 Volts. (Una batería de 12v/40 A/h será más que suficiente)

El Cable Rojo al positivo (+) y el Cable Negro al negativo (-). Una luz de color Verde se encenderá, en el MICRO-CARGADOR, indicando que está bien conectado a la batería externa. Si la luz no se enciende verifique la correcta polaridad de la conexión de los clips a la batería.

Una vez verificada la correcta conexión, con el electrificador apagado, conecte la ficha del MICRO-CARGADOR a la entrada ubicada en la base del equipo, identificada como “CARGADOR EXTERNO” y comenzará la recarga de la batería interna. La luz del indicador en el MICRO-CARGADOR, deberá cambiar a color Rojo señalando el comienzo del proceso de recarga. Si el indicador no cambia a color rojo verifique la correcta conexión de la ficha al equipo.

Si lo necesita, puede encender el equipo mientras se recarga la batería, para mantener el control en el cercado.

Deje recargando la batería de 10 a 20 horas (este tiempo varia de acuerdo al estado de la batería interna y al modelo del equipo Compacto de 20 ó Compacto de 40 Km.).

Al recargar la batería interna, evite dejar colgado el MICRO-CARGADOR directamente del cable, para evitar que por el movimiento ó el peso del mismo lo desconecte.

Se sugiere colocar el “MICRO-CARGADOR” colgado a través del mosquetón provisto para colgarlo del soporte del equipo en un agujero preparado para tal fin en el perfil de acero próximo al gabinete lo que hará sencilla su colocación o en algunas de las perforaciones laterales del equipo en los equipos más viejos o al mismo cable del panel solar que está fijado al soporte.

Cuando la recarga de la batería este completa, automáticamente el “MICRO-CARGADOR” lo indicará cambiando el color rojo del indicador a Verde. Una vez terminada la recarga, desconecte primero los clips de la batería externa y luego la ficha que estaba conectada al equipo. Luego desenganche el mosquetón y guárdelo adecuadamente en una bolsa para otra oportunidad.

